PAE 35-30 形 可変直流定電圧・定電流電源 取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

一保証一

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

1章	概要		1 頁
. 1	一 1 概 説		1
	- 2 仕 様		2
1	- 3 外 形 図		4
2章	使用法		5
2	-1 使用前の注意事項		5
	〔1〕 入力電圧		5
	(2) 電源コード		5
	〔3〕 周囲温度		5
	〔4〕 設置場所		5
	〔5〕 NORMAL/FAST 切換		6
	〔6〕 インダクタンス,キャパシタンス負荷		6
	〔7〕 電源投入時のオーバーシュート		6
	[8] その他		6
	- 2 フロントパネル,リヤパネルの名称		7
2	-3 操作法		9
	〔1〕 標準状態での動作チェック		9
	〔2〕パネルの説明		9
	〔3〕 メーター感度,オフセット調整		11
	〔4〕 リモート/ローカル切換スイッチ		11
3章	動 作 原 理		12
	〔1〕 動作原理		12
	〔2〕 保護回路		13
	〔3〕 ブロックダイヤグラム		14
4 章	応用		15
	〔1〕 リモートセンシング		15
	〔2〕 出力電圧のリモートプログラミング		16
	〔3〕 出力電流のリモートプログラミング		18
	〔4〕 外部接点による出力のオンオフ	•	20
	〔5〕 並列運転		21
	〔6〕 直列運転		22
	〔7〕 バッテリーの充電		23
	〔8〕 外部接点による,入力スイッチの遮断		24
	〔9〕 カードエッジターミナルの使用		24
	(10) 後面端子接続図		25
5 章	保守		26
	〔1〕 点検・調整		26
	〔2〕 故障の状態と原因		26
6章	オプション		28
•	〔1〕 適合ラックと取付法		28
	〔2〕 DPOの組入(D/Aコンバータ, インターフェース)		28 28
	〔3〕 OVP 用クローバサイリスタ取付		28
			20

* DPO取付資料

1-1 概 説

菊水電子PAEシリーズは、電圧源と電流源という相反する性能を追求し、ATE (自動計測システム)用の電源として設計された2つの動作モードを持つ高性能電源です。NORMAL MODEは、定電圧源として推奨されるボジションで、出力インピーダンスが低く、リブル電圧も非常に小さくなっています。FAST MODE は、出力を高速プログラミングする時、または定電流源としての使用に適していて従来の電源の100~1000倍の立ち上り、立ち下り特性をもっています。

定電圧・定電流自動移行形でその動作領域は、フロントパネルの LED ランプにモニタされます。電圧、電流の設定は高分解能ポテンショメータにより微細に行うとが出来ます。アウトプットスイッチと、C/V リミットスイッチとの組合せは、出力のプリセットを可能にします。過電圧保護回路もプリセッタブルで、パネルの電圧計で設定できます。メータには1.5 級の大形メータを使用しています。種々の応用が出来るよう、豊富なターミナルが後面に用意されています。 EDP システムの端末として使用されることを考慮して菊水電子 DPO シリーズ(インターフェース、D/A コンバータ)を内蔵することが出来ます。

1-2 仕 様

				MIN	TYP	MAX
÷						
入力	入力電源			90~110V	1Ø 50/6	0 H z
	消費電流	AC 100V	定格負荷時		22A	
		AC 100V	短絡時		6.5 A	
•	•	4				
出力	出力電圧範			0~35V		
	電圧調整ボ	リューム		. 10	回転ポテンシ	ョメータ
	分解能				6 mV	
	出力電流範	Ħ		0~30A		
•	電流調節ボ	リューム		10	回転ポテンシ	ョメータ
•	分解能				8mA	
	シンク電流				5 A	
定電圧特性	•				***************************************	
安定度*1	入力電圧の	士 10% 変動	めに対して			2 mV
	出力電流の	0~100% 変重	めに対して			, lmV
リフルノイズ>	k2 NORMAL	rms 値(5	5Hz~1MHz)			0.4 m V
		p_p 値(($\sim 10 \mathrm{MHz}$)		2 mV	
	FAST	rms 値(5	•			3 mV
	-	p_p 値((~ 1 0MHz)		50 mV	
過度応答特性米	< 3 NORMAL				100 µS	
	FAST				300 µS	
. 温度係数	-		•		50ppm/C	
	ブスピード (() ~ 35V ☆	上り時間)		100 µS	
		and the second second			1 2 3 3 7 2	
定電流特性			·			
安定度	入力電圧の	士 10% 変動	かに対して			1 m A
•	出力電圧の:	5~100% 変重	かに対して			3 m A
リプルノイズ		rms値(5	i			$5\mathrm{mA}$
		_	$\sim 10 \mathrm{MHz}$		20mA	0 11111
	FAST		Hz~1MHz)			10 mA
			$\sim 10 \text{MHz}$	The state of the s	50 mA	~ ~ 11111
温度係数		1 1 , (0			200 ppm/C	
	ブスピード (() ~ 3 0 A ☆	上り時間)		150 µS	
	•				1	
指示計	精度			JI	S 1.5 級	
	電圧計フルン	スケール			DC 4 0 V	
	電流計フルン				DC 30A	
		•	ı		DO OUR	

*1 センシング端子を使用して測定


*2 正又は負出力のいずれかを接地して測定

*3 出力電圧の0.05%+10mV以内に復帰する時間

			MIN	TYP	MAX
定電圧動作表示			緑色発光	ビダイオート	·点燈
定電流動作表示			赤色発光	ヒダイオート	点燈
	∕∨ リミット	定電圧, 定電流	の制限値を	指示計に表	,
.7	ウトプット	OFF時の出力電圧			± 0.1 V
		動作表示 ON		ヒダイオート	
0 /	√ Ib	動作	サーキット		電源の遮断
		電圧設定範囲		6~38V	
	•	動作パルス幅末4		2.00 µS	
`W et (17 sam				•	
温度保護			2-1	プロックに	て約100 ℃
冷却方式			ファ	ンによる 強制	
·					
出力極性		·	Ī.	または負接	地
耐接地電圧	•	•		±250 V D	С
你妈把她	7 九霞斑睛	DO 5001	2010		·
	ャシー入力電源間 ャシー出力端子間		3 0 MΩ		
	マクーログ畑丁间	DC 500V	20ΜΩ]	
使用温度範囲 湿度	範囲		0~40°C	10 ~ 9 (0 % RH
入力ヒューズ		定格		3 0 A	
		寸法		10.3 × 38	mm
出力ヒューズ	ソース側	定格		30A	
•		寸法		15×50mm	m
	シンク側			5 A	
•		寸法		6.4 × 32 n	m
寸法			ļ,	₩ #	
نا لذ				外形図参照	
重量				4.0 k g	
				1	
附属品(磁包品)	取扱説明書			1	
	入力電源ヒ =	ューズ(予備)		1 本	
	入力電源コー	- F	5.5 mm		m
	ガードキャッ	ップ		1 式	
			L :		

^{*4} OVP が動作するに必要な、設定値+10%の過電圧パルス幅

Ω (3)



- 4 -

2章 使用法

2-1 使用前の注意事項

〔1〕入力電圧

- O 単相90~110V,48~62Hzの範囲で御使用下さい。
- O 入力ヒューズは30Aです。

[2] 電源コード

O 電源ラインを長くする時は、使用電圧、流れる電流による発熱と電圧降下に注意して、プラグ、コードを選定して下さい。

AC100V時の消費電流	PAE35-30
消費電流 (rms)	22 A
(pp)	·

	1.25 m m ²	15Ω/km
銅線の固有抵抗	2 mm ²	9 Ω./k m
(軟銅 20℃)	5.5 mm ²	3 Ω/k m
	8 mm ²	2Ω/km

O 例 $8\,\mathrm{mm}^2$ の電源コードを、 $10\,\mathrm{m}$ 使用した場合は、往復 $0.04\,\Omega$ となって PAE 35-30 を使用すると $1.2\,\mathrm{V}$ 程電圧降下します。 ライン電圧が低い場合は注意して下さい。

〔3〕 周囲温度

○ 本機の使用を満足する周囲温度は 0 ~ 40 ℃です。 なるべくこの範囲内で御便用下さい。周囲温度の上昇は部品の劣化を早めることになり、また、 0 ℃以下で使用しますと、回路動作が不安定になることがあります。

〔4〕 設置場所

- 通気口(上面および底面)をふさがないようにして下さい。
- O ファン吹出口からは熱風が吹出しますので、熱に弱い物は置かないようにして下さい。また壁面から 30 cm 以上はなして下さい。
- 多湿度、ほこりの多い場所での使用は故障の原因となります。
- O 振動のなるべく少ない場所に設置して下さい。
- O 装置の上や横に高感度な計器を置かないで下さい。
- O 特に電源ラインにノイズの多い場所で使用する時は、ノイズフィルタを入れて下さい。
- 水平な所で使用して下さい。特に右上りの傾斜は、ヒートバイプの効果を弱めます。

[5] NORMAL/FAST 切換

O NORMAL/FAST 切換は電源スイッチを切ってから行なって下さい。

〔6〕 インダクタンス, キャパシタンス負荷


- 誘導性の強い負荷に対して定電流供給する場合、位相回転のため、FAST MODE では、発振することがあります。負荷に進相用コンデンサを入れるか、NORMAL MODE で使用して下さい。
- O 出力端子に直接, 高周波インピータンスの小さいコンデンサを接続しますと FAST MODE では負荷状態により, 発振するととがあります。


〔7〕 電源投入時のオーバーシュート

○ 軽負荷時には、電源投入時、± 0.5 V程度、数mSecの電圧が現われますので、との電圧が問題となる場合は、電源投入後、アウトプットスイッチをオフにしてから 負荷を接続して下さい。

[8] その他


- カバーをはずして使用しないで下さい。ファンの冷却効果が薄れ、出力状態によっては過熱して故障することがあります。また、異物が入ってショートし、部品が破損する恐れもあり危険です。
- 本機の出力回路はコンプリメンタリ構成されているため、本機の出力よりも高い電源を接続すると、電流を吸い込みつづけ、内部発熱の点で好ましくありません。 並列運転やバッテリー負荷は、4章[5]並列運転、[7]バッテリーの充電に記された方法で行って下さい。





(1	POWER	電源スイッチ(サーキットプレーカ)	Q_{4}	OUTPUT	出力表示ランプ(橙色)
(2	¥	電流計(1.5級)	(£)	$\mathtt{METER}^{'}\underline{\mathbf{v}}$	電圧計感度調整器
(3		電流計ゼロ調整器	Ó	METER A	電流計感度調整器
(4)	v	電圧計(1.5 級)	Ø	OFFSET C.V	定電圧オフセット調整器
(5		電圧計ゼロ調整器	<u>(8</u>)	OFFSET C.C	定電流オフセット調整器
* (6	VOLTAGE	電圧設定ツマミ(10 TURNS)	<u>@</u>		OVP 電圧調整器
* (7)	CURRENT	電流設定ツマミ(10 TURNS)	89	MODE SELECT	OR モード切換ジャンパー
(8	+	会出力端子(赤色パインディング	E	METER	メータオンオフポタン(ロック)
	_		ポスト)	Ø	O.V.P	OVP 電圧設定ポタン(ノンロック)
(9)		○出力端子(白色パインディング ポスト)	3	LIMIT	電圧/電流制限確認ボタン (ノンロック)
Q	0	GND	接地端子	2	OUTPUT	出力オンオフポタン(ロック)
Ą	1		ショートバー	& &	0011 01	把手
Q	3	c.v	定電圧動作表示ランプ(緑色)	⊗		ゴム足
. Q	3	c.c	定電流動作表示ランプ(赤色)	_		
				Ø	FAST 表示ランプ	(RED)
				28	NORMAL 表示ラン	ンプ (GREEN)


* リモートコントロール等ツマミが不用意に動かないようにしたい時は、付属のガードキャップに取り換えます。 図(8頁)参照。



- ① 入力端子台(3P)
- ② キャップ(改造用孔)
- ③ 出力,センス端子台(4P)
- ④ 応用端子台(15P)
- ⑤ リモート/ローカル切換スイッチ
- ⑥ ベンチレータ
- ⑦ カバー1
- ⑧ カバー2
- ⑨ 入力ヒューズ

ガードキヤップの使用法

本付属品は出力調整用ツマミ(電圧、電流) を固定又は半固定にするためのキャッブです。 (但し2軸2連接動形可変抵抗器の場合には




- 8 -


2-3 操作法

- 〔1〕 標準状態での動作チェック
 - ① 後面端子のショートピースが右図のようにしまって いることを確認して下さい。またREMOTE/LOCAL スイッチはLOCAL 側にして下さい。
 - ② フロントパネル右側にある一連のスイッチは右端 (アウトプット)のみ押して下さい。 モード セレクタは、通常NORMAL 側にします。
 - ③ 定電圧ツマミを左一杯,定電流ツマミを左一杯より 1~2回転位右に回します。
 - ④ 電源スイッチを上に倒しますと, C.V ランプ (緑色) と, アウトプットランプ (橙色)が点燈し, ファン が回り始めます。

NORMAL MODE ランプも点燈します。

- ⑤ 定電圧ツマミを右に回してゆきますと、出力電圧も 上昇し、パネルの電圧計で 35V まで出ることを確 認して電源スイッチを切ります。
- ⑥ 出力端子⊕-⊖間を 8 mm² 以上の銅線で短絡します。
- ⑦ 定電流ツマミを左一杯までもどして電源スイッチを入れますと、C.C ランプ(赤色)とアウトプットランプ(橙色)が点燈します。
 NORMAL MODE ランプも点燈します。
- ② 定電流ツマミを右に回してゆきますと、出力電流も増え、パネルの電流計で30Aまで流れることを確認して電源スイッチを切ります。






[2] パネルの説明

MODE SELECTOR

(1) モード・セレクター



特性の艮い電圧源には、出力インピーダンスが低く、抵抗負荷だけではなく、容量 性や誘導性負荷に対するダイナミックな安定性も必要です。このため、一般に定電圧

33376,

電源では 出力端 にコンデンサを入れることにより、出力端子の低インピータンス化、負荷の急変に対する電圧降下の低減を図っています。

しかしながら、これを定電流電源として使用する場合には、出力端のコンデンサ は定電流特性を悪化させます。すなわち良い電流源は、出力インピーダンスが高く、 負荷の変動に対応するための、出力電圧の急変が必要となります。

PAEシリーズはこれらの両特性を満足するため、MODE セレクタを備けてあります。NORMALは、ローノイズ・低リップルの定電圧源としてFASTは、定電流源あるいは出力電圧を高速変化させる用途に適しています。

(2) メータースイッチ

1	 	
METER		
1 .		

長期間出力を変化させながら使うときは、このスイッチを押して下さい。メーターが回路から切離され、保護されます。

(3) OVP セットスイッチ (Over Voltage Protector)



OVP 回路は、出力電圧を観測し、設定値よりも高くなると入力スイッチ(プレー力)を遮断します。このスイッチを押すと設定電圧がパネルの電圧計に現われ、スイッチ下の設定用抵抗器により調整することが出来ます。


なお、半導体等の過電圧に弱い負荷に対しては、オプションとしていちはやく出力電圧を下げるためのクローバサイリスタを用意してあります。6章オプションを 御覧下さい。

(4) C/V リミットスイッチ

	C/V	
	77 7 147 7	


このスイッチを押している間は、内部基準電圧より換算された出力電圧、電流がそれぞれメータに現われます。従って実動中でも出力に影響を与えることなく、両制限値を読むことが出来ます。また、(5)で述べるアウトプットスイッチを併用すると、定電圧、定電流のプリセットをすることも出来ます。

(5) アウトフットスイッチ



このスイッチは、定電圧用基準電圧を断続するスイッチです。 OFF 状態では、 出力電圧は 0.1 V以下に抑えられます。 ON 状態にはアウトブットランプ (橙色) が点燈します。 負荷抵抗が小さい場合は、電流がゼロにならないことがあります。

〔3〕 メータ感度・オフセット調整



(1) メータ感度調整

本機は1.5級のメータを使用しておりますが、 $0\sim40$ Cの変化では、5 % 程度 誤差が生じます。周囲温度によって適宜調整して下さい。なお、出荷時は20 C前後で調整してあります。

(注) JISでは20℃における指示値と、周囲温度を10℃変化したときの指示値との差で階級の許容差を規定しています。

(2) オフセット調整

CI

出力をリモートコントロールする時の零調は、との抵抗器で調整出来ます。詳しくは4章[2],(3)項を御覧下さい。通常は調整する必要ありませんが、プラスのオフセットがありますと、定電圧ツマミ、あるいは定電流ツマミを左一杯回しても厳密には0V,0Aになりませんので留意して下さい。


[4] リモート/ローカル切換スイッチ(後面)

リモートプログラミングする時に後面端子と併用します。通常はいずれの位置でもかまいませんが、出力中に切換えると、瞬間、電圧は下がります。

3章 動作原理

〔1〕 動作原理

(1) 定電圧動作



負の基準電圧 VREF は R2 (VOLTAGE) によってリニヤに変化します。

$$V_{REF} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_z \qquad (V)$$


出力電圧 Vour は VREF によってリニヤに変化します。

$$V_{OUT} = -\frac{R_F}{R_I} \cdot V_{REF} \quad (V)$$

$$= \frac{R_2 \cdot R_F \cdot V_Z}{R_1 \cdot R_I} \quad (V)$$

定電圧回路の終段はコンプリメント接続され、出力電圧の立下りを早めています。 また、Triのコレクタ損失を低減するため、Ei(主整流回路出力)の出力電圧は 4 段階変化する様になっています。

(2) 定電流動作



負の基準電圧 VREF は R2 (CURRENT) によってリニヤに変化します。

$$V_{REF} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_Z \qquad (V)$$

出力電流 Io によって電流検出抵抗 Rs に負の電圧 Vs が現われ,OP 2 は,Vs と VREF が等しくなる様,動作します。

$$Vs = V_{REF}$$

$$-IoRs = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_Z$$

$$Io = \frac{R_2 V_Z}{Rs R_1}$$
(A)

〔2〕 保護回路

 \bigcirc

O 過電圧保護 OVPが動作すると、入力スイッチが遮断されます。

O 過電流保護 約33A の電流制限回路が他に設けてありますが、 長時間過電流

が流れますと、2次ヒューズが溶断します。

○ 温 度 保 護 ヒートプロックにて約100℃で入力スイッチを遮断します。

D C出力

電圧検出回路

OVP回路


[3] プロックダイアグラム

電圧拡準アンプ

〔1〕 リモートセンシング

導線の抵抗による電圧降下や接触抵抗による安定度の悪化を防ぐためには、電圧検 出点を負荷端に移動する必要があります。

- 1. 電源のスイッチを切ります。
- 2. 後面端子板の+S ↔ ⊕ , -S ↔ ⊖ のジャンパーをはずします。
- 3. 安定化したい場所に +S , -S を接続して下さい。 (誘導によるリップル電圧の悪化をふせぐため, ツイストペアシールド線を使用して下さい。シールド外被線は 〇 に接続して下さい。




- 注 1. 本機は片道で約1 V程度の電圧降下まで補償することが出来ます。
- 注 2. 約1 kHz 以上の周波数に対してはセンシング効果はありませんので ど注意下さい。
- 注 3. シールド線はなるべく太いものを使用して下さい。細いと負荷変動が悪くなります。
- 注4. 負荷電流が急峻で大きな $\frac{d\, i}{d\, t}$ をもつ場合,負荷線のインダクタンス (L) による電圧 L $\frac{d\, i}{d\, t}$ が発生して負荷端の電圧安定度を悪化させるととがあります。 その場合は負荷端に数千~数万 μ F の電解コンデンサを最短距離で接続して下さい。

[2] 出力電圧のリモートプログラミング

出力電圧を外部抵抗あるいは外部電圧によりコントロールする方法です。

出力電圧を高速で変化させる時は必ず FAST MODEで行なって下さい。 NORMAL MODEでは入力信号に追従せず、とれを長時間続けますと出力端のコンデンサを破損するととがあります。


- (1) 抵抗によるプログラミング
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. 後面端子①-②間のジャンパーをはずします。
 - 3. ① 3間に抵抗器 R_1 を接続して電源スイッチを入れます。
 - 4. R1 がゼロの時, 出力電圧がゼロとなるようにフロントパネルの C.V オフセット で調整して下さい。



出力電圧 $E_0 = 3.6 \, R_1 \, [V]$ 但し、 $R_1 < 10 \, [k\Omega]$

- 注 1. Ri の接続は、ツイストペアシールド線を使用し、シールド外被は 〇 に接続して下さい。
- 注 2. R: には、その抵抗値によらず、約 1mA 流れます。(電圧プログラムしない時)
- 注3. Ri は温度係数の良いものを使用して下さい。
- 注 4. スイッチで設定された抵抗を切り換えるような場合は、切り換え時に回路が閉じているクローズドサーキットまたはコンティニュアスタイプを使用して下さい。 回路がオープンになりますと、過電圧が出ます。

- (2) 電圧によるプログラミング
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. リモート/ローカルスイッチを、リモート側にします。
 - 3. 後面端子(4) (5)間のジャンパーをはずします。
 - 4. ④と -S をショートし、電源スイッチを入れてフロントパネルの C. V オフセットで出力電圧をゼロにして下さい。 とのとき定電圧ツマミは、右一杯に回して下さい。
 - 5. 極性に注意して -8 ④ 間に電圧を加えて下さい。 入力電圧に対する出力電圧の比は、定電圧ツマミで調整出来ます。



出力電圧 Eo ≒ 0.4 E_I • R_V

Rv: 定電圧ツマミの抵抗値[kΩ] (MAX 10)

例1. 1.0 V 入力に対して35 V 出るようにする場合。

前記 $1 \sim 3$ の後,定電圧y = 2を左一杯に回してから $E_I = 10$ V を加え,定電圧y = 2を徐々に右へ回して,出力電圧を35 V にします。

例2. 1 V入力に対して 35V を得たいとき

 $E_{\rm I}=1$, $E_{\rm O}=35$ を(1)式に適用すると、 $R_{\rm V}=88\,k\Omega$ となって、定電圧ツマミの抵抗値では $35\,V$ 得られないことがわかります。従って、定電圧ツマミの抵抗は使用しないで他の高抵抗を外付けしなければなりません。

それには、前に述べた抵抗によるプログラミングを応用し、 $\hat{1}$ $\hat{1}$

なお, この抵抗は100kΩ以下にして下さい。


- 注1. 電源の最大定格を趣えないようプログラムして下さい。また、過電圧にそなえてOVPを設定してから行って下さい。
- 注 2. 入力信号線はツイストペアシールドを使用し、シールド外被は 〇 に接続して下さい。

- 注 3. 定電圧ツマミを使用する場合は、付属のガードキャップに交換すると、誤って触れても動かず安全です。
- 注 4. -S ④間の入力抵抗は約 9kΩです。
- 注 5、 リモート/ローカルスイッチをローカル側にしますと、内部基準電圧(9.1V)が入力電圧 E_I として計算されます。
- (3) 出力電流のリモートプログラミング

出力電流を外部抵抗あるいは外部電圧よりコントロールする方法です。


出力電流を高速変化させる時は FAST MODE で行なって下さい。 NORMAL MODE では出力端のコンデンサが電流の変化を妨げることがあります。また誘導性負荷では電流の立下り時に過渡電圧が発生し、OVPが動作することがあります。

- (1) 抵抗によるプログラミング
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. 後面端子 8 9 間のジャンパーをはずします。
 - 3. ⑧ ⑩間に抵抗器 R2 を接続して下さい。
 - 4. 電源スイッチを入れて負荷を接続し、R₂がゼロの時、出力電流がゼロとなるよう にフロントパネルのC.Cオフセットで調整して下さい。



- 注 1. R2 の接続は、ツイストペアシールド線を使用し、シールド外被は に接続して下さい。
- 注 2. R2 にはその抵抗値によらず約 0.5 mA 流れます。 (電圧プログラムしない時)
- 注3. R2 は温度係数の良いものを使用して下さい。

- 注 4. スイッチで設定された抵抗を切り換えるような場合は、切り換え時、回路が閉じている クローズドサーキットまたはコンティニュアスタイプを使用して下さい。 回路がオープンになりますと、過電流が流れます。
- 注 5. 最大定格は必ず守って下さい。
- (2) 電圧によるプログラミング
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. リモート/ローカルスイッチを、リモート側にします。
 - 3. 後面端子⑪ ⑫ 間のジャンパーをはずします。
 - 4. 負荷を接続します。
 - 5. ⑦ 一 ① 間をショートし、電源スイッチを入れてフロントパネルの C. Cオフセットで、出力電流をゼロにして下さい。 このとき、定電流ツマミは右一杯に回して下さい。
 - 6. 極性に注意して⑦ ① に電圧を加えて下さい。入力電圧に対する出力電流比は、 定電流ツマミで調整出来ます。



出力電流 Io ⇒ 3.3 RcEI [V] - (2)

Rc : 定電流ツマミの抵抗値 $\left(k\Omega \right)$ 0 $\sim 1~k\Omega$ 最大

- 例 1. 10V入力に対して 30A流れるようにする場合。 前記 $1\sim4$ の後,定電流ツマミを徐々に右へ回して,出力電流を 30Aにします。
- 例 2. 1 V 入力に対して 30A を得たい時。


EI=1 , Io=30 を(2)式に適用すると,Rc = 9.1 k Ω となって定電流ツマミの抵抗値では 30 A は流れません。従って他の高抵抗を外付けする必要があります。それには前の抵抗によるプログラミングを応用し,8-9 間の ジャンバーをはずしてから8-0 間に 9.1 k Ω を接続します。

なお, この抵抗は100kΩ以下にして下さい。

- 注1. 電源の最大定格を越えないようプログラムして下さい。
- 注 2. 入力信号線はツイストペアシールドを使用し、シールド外被は 〇 に接続して下さい。
- 注3. 定電流ツマミを使用する場合は、付属のガードキャップに交換すると、誤って触れても動かず安全です。
- 注 4. ⑦ ①間の入力抵抗は約18kΩです。
- 注 5. リモート/ローカルスイッチをローカル側にしますと内部基準電圧(9.1V)が入力電圧 EI として計算されます。

〔4〕 外部接点による出力のオンオフ

- (1) 後面端子① ③ 間をショートしますと出力電圧は低度ゼロとなります。 この方法 は定電圧の基準電圧をゼロにする方法で、C/V リミットスイッチを押すと電圧計は ゼロを示します。
- (2) 後面端子® ⑩ 間をショートしますと出力電流はほぼゼロとなります。この方法は定電流の基準電圧をゼロにする方法で、C/V リミットスイッチを押すと電流計はゼロを示します。また無負荷時にはC.Cオフセットの状態によっては電圧が出ていることがあります。



- 注 1. スイッチの接続はツイストペアシールド線を使用して下さい。
- 注 2. スイッチには電圧コントロールしない場合(1)の方法,(2)の方法,それぞれ約 1mA, 0.5 mA 流れます。

[5] 並列運転 (ワンコントロール並列運転)


一台(主機)のコントロールで並列に接続された従機を制御して出力電流を増加させる方法です。


並列に接続できる電源は同一型名のモデルに限られます。

PAE 35-30型は、高速応答のできる出力構成である為、並列接続で使用する場合は必ず以下の方法でと使用下さい。

(単に並列に接続して使用すると、出力電圧の低い電源が高い電源の 電流を吸い込み、内部損失が増大し内部ヒューズが溶断する危険性が ありますので、ご注意願います。)

- 1. 電源スイッチを切って下さい。(この作業は必ず電源を切って下さい。)
- 2. 主機(出力をコントロールする電源)と従機(主機にコントロールされる電源)を上下あるいは左右に接近させて、配置させます。
- 3. 従機の背面端子台の ⑧-⑨ のジャンパーをはずします。
- 4. 従機の背面端子台の ⑦-⑩ 間を接続します。
- 5. 従機のパネル面にある OFFSET C.C を時計方向(右回し)一杯に設定します。
- 6. 主機の ⑥ と従機の ⑧ を接続します。
- 7. 下図に示す様に、主機と従機の出力端子を並列に接続します。 この時 ○ 出力どうしは、特に 30cm 以内の最短距離でしかも同じ長さで接続 してください。(長さが違うと各機の電流バランスがずれてしまいます。)
- 8. 従機の電圧設定ツマミを時計方向(右回し)一杯に設定します。
- 9. 従機のアウトプット・スイッチを ON にしてご使用下さい。





使用方法

電源を入れる時 | は必ず主機のアウトブット・スイッチをOFFの状態にして

①従機、 ②主機、 の順で投入して下さい。


電源を切る時 も主機のアウトブット・スイッチをOFFの状態にして

①主機、 ②従機、 の順で遮断して下さい。


- 注1. 従機は並列運転時 定電流モードの赤色ランプが点灯した状態となります。
- 注2. リモートセンシング、リモートコントロール等はすべて主機側で行って下 さい。
- 注3. リップル、ノイズ特性、立ち上がり等の特性は単体時に比較して悪化傾向 にあります。
- 注4. 負荷の種類や配線容量等によっては並列運転の動作が不安定になり、適さない場合もありますので、あらかじめご相談下さい。

〔6〕 直列運転

出力を直列に接続すると和の電圧が得られますが、主機のみの操作で、直列電圧を 制御できるマスタースレープ法があります。なお、直列運転する場合は必ずすべての 電源スイッチを入れて下さい。電源スイッチが入っていない電源がありますと、その 出力端に並列に入っているダイオード(逆接続破損防止用)を通って出力電流が流れ るため、ダイオードが過熱し、破損してしまいます。



- 1. すべての電源スイッチを切ります。
- 2. 主機(出力を制御する電源)の⊕と従機(主機にコントロールされる電源)の⊖を電流容量に注意して接続します。従機は主機よりも、電位的に高くなります。
- 3. 従機の①-②間のジャンパーをはずします。
- 4. マスタースレーブ法を行なり時は、従機の後面のカバー 1 をはずして中の基板にあるスライドスイッチ S 3 を上に押して下さい。
- 5. 主機の S と, 従機の① を, 抵抗 91 kΩで接続します。
- 6. 各機 GND を接続し、マイナス接地の時は最も低電位、プラス接地の時は最も高電位の電源の出力を接地します。




\$ 3

注1. 直列接続の最大電圧は、対接地電圧未満にして下さい。 (±250 V DC)



- 注 2. 従機は定電流ツマミを右一杯に回して下さい。
- 注3. 抵抗 91k には温度係数の良い物を使用して下さい。電流は約0.3 mA 程流れます。
- 注 4. リモートセンシングを行なり場合は最上段の +S と最下段の -S で行って下さい。
- 注 5. リプル等は多少悪化します。
- [7] バッテリーの充電 (NORMAL MODEで行って下さい)



C/V リミットスイッチを押して定電圧ツマミで充電終了電圧を, 定電流設定ツマミ で充電電流を設定すれば自動的に定電流充電して定電圧充電に移行します。


注1. ダイオードの放熱に注意して下さい。

次の点に注意すれば、ダイオードを省略してもかまいません。

- 注 1. バッテリーと出力端子との間にスイッチを入れ、出力電圧をバッテリー電圧より わずか高くしてから、スイッチをオンにします。
- 注2. 充電終了後は、スイッチをオフにしたのち電源スイッチを切ります。
- 注 3. 電源の出力電圧が、バッテリーの電圧より低い場合や、バッテリーがつながった まま電源スイッチを切ると、電源が電流を吸い込み、これを長時間つづけると、 電源内部を破損することがあります。

[8] 外部接点による電源スイッチの遮断

後面端子の(③と -S をショートしますと、電源スイッチ(サーキットプレーカ) が瞬時に遮断します。



注1. スイッチには、瞬時12V 100mA 程度流れます。


[9] カードエッジターミナルの使用


後面のカバー1をはずしますと4 mm ピッチ22端子のカードエッジが 使用出来ます。コネクタには次のものをおすすめします。

KEL 社製 3205-022-011

カードエッジ各端子は次のように接続されています。

後面端子のジャンパーを考慮の上御使用下さい。





5 章 保 守

〔1〕 点検・調整

いつまでも初期の性能を保つよう、点検・調整を一定期間毎にして下さい。

(1) ほこり、よどれの掃除

パネル面がよごれた場合は布にうすめた中性洗剤かアルコールで軽くふき, さら にからぶきをして下さい。

ケース風穴のほこりや、内部にたまったほこりはコンプレッサーや、電気掃除機 の排気を利用してとって下さい。

(2) 電源コードの点検

ビニール被ふくが破れていないか、又プラグのガタ、ワレ、を点検して下さい。

(3) 電圧計の調整

出力電圧を最大定格に設定の後、+S - -S 間を確度 0.5 %以上の電圧計で測定し、フロントパネルの電圧計調整器 ⊻で同一指示になるように調整します。

(4) 電流計の調整

出力に確度 0.5 %以上の電流計を接続して定格電流に設定の後、 フロントパネルの電流計調整器 △で同一指示になるように調整します。

〔2〕 故障の状態と原因

異常の場合は、まず次の事項を確認して下さい。異常がなければ先の状態別確認項目と原因を参照して下さい。

後面端子のジャンパーの位置が異なっていないか、又はビスがゆるんでいないか
後面端子を応用している場合,誤配線,計算間違い,過大入力等していないか。
過電圧保護回路の設定電圧が低すぎないか。
電源電圧(入力ライン)は適正か。

状態別確認項目と原因

- (1) 出力が全く出ない。(ファンも回らずランプ類も点燈しない。)
 - a. 入力ヒューズが切れている → ヒューズ交換と原因追求。
 - b. ライン入力端子に電圧が来てない → 電源コードの断線。
- (2) 出力が全く出ない。(ファンは回る。)
 - a. 2次側ヒューズが切れている。 → ヒューズ交換と原因追求。
- (3) 電源スイッチが入らない。
 - a. OVPが動作している。 → 後面端子再確認。
 - b. 周囲温度の高い所で使用していたため過熱保護回路が動作している。→ 冷却後, 電源スイッチ投入。
- (4) 電源スイッチが遮断する。
 - a. 誘導性負荷を、高速でオンオフするための逆起電力で OVP が動作する。
- (5) 出力が不安定、リップル電圧が大きい。
 - a. 発振している → 2-1-6 L負荷参照
 - b. 近くに強力を磁界,電界がないか。(スイッチングレギュレータ等によって電源 ラインにノイズがないか。) → 発生源から遠ざける。

以上の項目に該当しない場合は、回路故障が考えられますので本社または各地営業所までと連絡下さい。修理は原則として当社または、認定サービス代理店で行うこととします。

-6 章 オプション

〔1〕 適合ラックと取付法

当社では標準ラックとしての EIA 規格(19インチ)の他,電々公社規格(ミリラック)等も製作しております。詳しくは、カタログ等をご覧下さい。

なお本機をラックに取付ける場合は、ゴム足をはずし、ミリ・インチ別専用プラケットを取り付ける必要があります。

また、複数台を組み込む時は通風の点から1枚幅(約44mm)以上間隔をあけて下さい。

[2] DPO の組み込み

DPO(デジタル・プログラミングオプション)とは,コンピュータのバス(GPIB, IOポート等)によって電源の出力を制御するために必要なインターフェース, D/Aコンバータをいいます。

本機は、この DPO を、ビスとコネクタのかん合のみで電源内部に組み込むことが出来ます。また、後面のリモート/ローカル切り換えスイッチによって簡単にもとの状態にもどすことが出来ます。

本機に DPO シリーズを組み込む際の案内書 * PAE用DPO取付資料 * を巻末に用意してあります。 DPO の取付はなるべく本社又は各営業所にど依頼下さい。 DPO に関して詳しくお知りになりたい方は、 DPO カタログをご覧下さい。

〔3〕 OVP 用クローバサイリスタ

本機に内蔵している OVP (過電圧保護回路)は、過電圧によってただちに入力スイッチを遮断しますが、半導体等の過電圧に弱い負荷ではその速度において能力不足の場合があります。

このために、いちはやく出力電圧を下げるように出力と並列にサイリスタを設け、トリガ信号と同時に出力を短絡する方法があります。(クローバ動作)


このサイリスタの取付けは、半田付け等必要としますので、当社にて行なうこととします。

DPO の取り付け方 (PAE シリーズ用) 資料 1983.7.7 現在

PAE形電源はDPO(D/Aコンバータ, インターフェース等の デジタルコントロール用機器) を本体内部に取り付けることが出来ます。取付けに際しては以下の説明に従って下さい。

① オプションAとオプションBの区別


PAE 形電源は出力電圧,出力電流のいずれもコントロール出来ますが、どちらか一方 のみの制御を,両方の制御とでオプション名が異なります。(両方共制御する場合は, 原則として GP-IB 制御のみです。)



電圧・電流いずれかの制御

 \times 1

 $\times 2$




電圧・電流共の制御(GP-IBのみ)

(2) オプションA, Bのセット内容

- ① 20CMフラットケーブル \times 1
- 10CMフラットケーブル(Bのみ) \times 1
- ③ D/A ブラケット
- I/Fプラケット a,b 4 \times 1
- (5) I/Fアングル
- ⑥ カバー
- \times 1
- ⑦ コネクタボードA(Aのみ) \times 1
- ⑧ コネクタボードB(Bのみ)

コネクタボードB	(Bのみ)	\times 1
ネジ類,バンド		
鉄セムスネジ	$M3 \times 6$	\times 2
"	$M3 \times 8$	× 6
真鍮ネジ	$M3 \times 6$	\times 4
"	$M2.6 \times 6$	\times 2
スプリング	М 3	\times 4
"	M 2.6	\times 2
平ワッシャー	М3	× 8
ナット	М 3	\times 4
バンド		× 2



③ DPO取付に関する注意事項

- ☆ PAE 形電源は、電圧、電流共コントロールする時もインターフェースは1つで行な うため、 D/A コンバータとインターフェースをはなす場合(拡張ユニット使用等) のケーブル長は、25m以下に制限されます。

(4) DPOの装着法

次の工具を用意して下さい。


O M3 用プラスドライバー,

OM2.6 用プラスドライバー


 $7_{\rm or}$ 8

OM3 用ボックスレンチまたはスパナ。


- (1) I/F ブラケット④にコネクタポードA ⑦ またはB ®を固定します。(図4)
- (2) D/A プラケット③ IC D/A コンバータを取付けます。(図5)
- (3) I/F アングル⑤をインター フェースに取付 けます。インターフェースのネジで共締め にします。(図6)



- (4) PAE本体の電源コードをコンセント から抜き,後面のカバー2をはずしま す。(図7)
- (5) D/A コンバータに PAE 本体にあるコネクタをさし込みます。(図8) コネクタは 2 つありますが、配線の色で区別します。(表1)




(6) 使用しないコネクタは図9の様にバンドで固定します。




〔表1〕 コネクタの1番端子の配線色

	電圧側コネクタ	電流側コネクタ
PAE35-10	(オレンジ)	(青)
PAE35-20	(赤)	(赤/白)
PAE35-30	(")	(")

- (7) D/A コンバータの付いたプラケットを PAEの底面よりネジで固定します。(図10)
- (8) コネクタボードの付いた I/F プラケットを PAE の底面と後面よりネジ止めします。(図 10)



- (9) I/F アングルの付いたインターフェースを PAE 後面よりさし込み固定します。 10 CMフラットケーブル (I/Fに付属のもの)でインターフェースとコネクタボードを接続します。(図11)
- (10) 20 CMフラットケーブルでコネクタボードと D/A コンバータを接続します。 (図12)
- (11) 電圧,電流共制御する時は図13 の様に接続します。
- (12) カバー⑥を固定します。
- (13) 電圧をコントロールする時は、後面端子④-⑤間のショートバーを、電流をコントロールする時は⑪-⑫間のショートバーをはずします。また両方コントロールする時は、ともにはずします。
- (14) D/A コンバータのリモート/ローカル切換えスイッチをリモート側に,電源後面の リモート/ローカルスイッチもリモート側に倒します。






図 12




図 13


(5) 調整法

インターフェースにデジタルバスを接続し、インターフェースのアドレスを決めます。

- (1) 電圧をコントロールする場合
 - 1. 無負荷状態にて定電圧ツマミ、定電流ツマミを時計方向一杯に回して電源スイッチを投入します。 (注1)
 - 2. コントロールバスに 0 [V] 出力のデータ (K000V) を乗せます。
 - 3. この時, 出力電圧が0 (V) になる様 D/A コンバータの0 V 調整器を回します。 合せきれない時は電源のフロントバネルにある C.V オフセットで合せます。
 - (注2) 4. 次にバスに最大出力のデータ(8ビット系はK255V,12ビット系はK999V)を送り,電源出力が36Vになる様に, D/A コンバータの F.S 調整器にて合せます。

(注1)(注2) GP-IB系のフォーマットです。

5. DPO コントロール時の出力電圧は電源のフロントパネルにある定電圧ツマミを付属のガードキャップに交換すると、不用意に動かず安全になります。



6. 電源後面のリモート/ローカルスイッチをローカル側に倒しますと、もとの状態 (DPOが切りはなされ、出力電圧が定電圧ツマミによってのみ制御される)にもどります。

(2) 電流をコントロールする場合

- 1. 出力を短絡し、定電圧、定電流ツマミを時計方向一杯に回して電源を投入します。
- 2. コントロールバスに 0 [A] 出力のデータ (K000A) を乗せます。
- 3. この時、出力電圧が0(A) になる様に D/A コンバータの0V 調整器を回します。 合せきれない時は、電源のフロントパネルにある C.C オフセットで合せます。
- 4. 次にバスに最大出力のデータ (8 ビット系はK255A, 12 ビット系はK999V)を送り、電源出力が定格電流になる様に D/A コンバータの F.S 調整器で合せます。

(注1)(注2) GP-IB系のフォーマットです。

- (3) 電圧, 電流共コントロールする場合(GP-IBのみ)

 - 2. 次に、出力を短絡し、前記(2)の要領で定電流の 0V, FS を調整します。このとき、 (注2) 電圧制限がかからない様あらかじめ 5 V程度 (K035V)電圧を出しておきます。 (注1)(注2) 8ビット系の場合 PAE 35-10の時

(4) 注意点

- 1. F.S 調整時にFS 調整器の値によっては、電源本体の OVP が動作することがあります。
- 2. 調整が終ったら必ず電源のカバーをしめて下さい。
- 3. カバーをしめた後のアドレス変更は、インターフェースを後面より引き抜いて行ないます。

⑥ その他

DPO装着後、さらに他の信号で外部電圧コントロールする場合は、本体カバーをあけ、D/Aコンバータのリモート/ローカル 切換えスイッチを、ローカルに直して下さい。

↑ PAEシリーズにDPO 212Aを取付ける場合は、改造が必要となりますので本社また は各営業所まで御連絡下さい。